

MadCom PC Software

Instrukcja obsługi

Wersja: 2.9 06/2011



Spis treści

<u>1. Wstęp</u>	3
2. Instalacja programu madCom	<u>4</u>
3. Praca z programem madCom	4
3.1. Panel boczny	6
3.2. Pasek szybkiego dostępu	8
3.3. Pasek menu	9
4 Eunkeie programu madCom	10
	10
411 Czvtai	10
4.1.2. Zanisz	11
4.1.3. Zapisz jako	11
4.1.4. Eksportui *csv	11
4.1.5. Nawiaż komunikacje	.12
4.1.6. Opcie	.12
4.1.7. Jezyk	.14
4.1.8. Zamknji	.14
4.2. Wyniki	.15
4.2.1. Czytaj banki z analizatora	.15
4.2.2. Czytaj raporty z analizatora	.18
4.2.2.1. Otwieranie bazy danych.	.19
4.2.3. Pomiary online	.20
<u>4.3. Widok</u>	.22
4.4. Zdalne sterowanie	.22
<u>4.5. Stopki</u>	.24
4.6. Paliwa	.25
4.7. Importuj raporty	.26
4.8. Warunki umowne	.26
4.9. O programie	.27
5. Korzystanie z konwertera madur USB-TO-RS232	.28

1 WSTĘP

Program **madCom** rozszerza funkcjonalność analizatorów gazu **madur**. Umożliwia między innymi podgląd wyników zapisanych w urządzeniu, ich dalsze przetworzenie (wydruk, przygotowanie wykresu, etc). Program pozwala na zdalną pracę z urządzeniem, podgląd aktualnie mierzonych wielkości i zapisanie ich bezpośrednio na dysku twardym komputera, do pliku csv. Program **madCom** zastępuje dotychczasowy program do komunikacji **FGAplus,** jako że ten nie będzie już dłużej wspierany (aktualizowany, poparawiany, etc.). **madCom** umożliwia komunikację z następującymi analizatorami **madur**:

- GA-20
- GA-20plus
- GA-21
- GA-21plus
- GA-21bio
- GA-40plus
- GA-40Tplus
- GA-60
- CMS-6
- Photon (the first generation)
- CMS-7

2 INSTALACJA PROGRAMU MadCom

Najnowsza wersja programu jest zawsze dostępna w internecie pod adresem www: <u>http://www.madur.pl/downloadcenter</u>. Program jest również dostarczony na płycie CD dołączanej do analizatora. Aby rozpocząć instalację należy uruchomić plik *setup_madCom_v1.1.7.exe,* a następnie wykonywać polecenia pojawiające się na ekranie komputera.

3 PRACA Z PROGRAMEM MadCom

Po zainstalowaniu programu, w celu jego uruchomienia, należy wybrać plik z menu Windows Start \rightarrow Programy \rightarrow madur \rightarrow madCom.

Program **madCom** pracuje w 32 i 64-bitowych systemach operacyjnych rodziny Windows: Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7.

W przypadku trudności w uruchomieniu programu (szczególnie dotyczy to 64-bitowych systemów operacyjnych Windows Vista i Windows 7) należy zmienić Tryb zgodności programu:

- 1. Otworzyć folder, w którym zainstalowano program. Domyślna lokalizacja to: "C:\Program Files\madur\madCom".
- 2. Kliknąć prawym klawiszem myszy na pliku madCom.exe
- 3. Wybrać Właściwości, a następnie zakładkę Zgodność
- 4. Z rozwijanej listy wybrać Windows XP tak jak pokazano to na Rysunek 1.

Właściwości: madCom Ogółne Żgodność Jeśli masz problemy z tym programem, a działał on poprawnie w starszęj wenji systemu Windows, wybierz tryb zgodności odownadający tej starszej wenji. Pomóż mi wybrać ustawienie Tyb zgodności Ułuuchom ten program w trybie zgodności z: Windows XP (Service Pack 3) Ułuuchom w rozdzielczości ekranu 640 x 480 Ułuchom w rozdzielczości ekranu 640 x 480 Wyłącz kompozycję pulptu Wyłącz kompozycje pulptu Wyłącz kompozycje pulptu Ułuuchom ten program jako administrator Zmień ustawienia da wszystkich użytkowników	www.madur.com	Instrukcja obsługi	madCom
OK Anuluj Zastosuj		Właściwości: madCom Ogólne Zgodność Jeśli masz problemy z tym programem, a działał on poprawnie w starzeji wersji systemu Windows, wybierz tryb zgodności odpowiadający tej starszej wersji. Pomóź mi wybrać ustawienie Tryb zgodności Windows XP (Service Pack 3) Ustawienia Uruchom w 256 kolorach Uruchom w rozdzielczości ekranu 640 x 480 Wyłącz kompozycję wizualne Wyłącz kompozycję pulpitu Wyłącz kompozycję pulpitu Duchom ten program jako administrator Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników	

Rysunek 1. Zmiana trybu zgodności programu madCom

Po uruchomieniu programu otwiera się główne okno programu. Tak jak pokazano to na Rysunek 2. jest ono podzielone na trzy części:

① - Pasek szybkiego dostępu – Rozdział 3.2

② - Panel boczny – Rozdział 3.1

③ - Obszar roboczy, gdzie pokazywane są wyniki pomiarów online, odczyty banków, raportów, prezentowane są wykresy, etc.



madCom

		-LAD-A-AD-	101101001	la la constante	111						
madCom - [C:\PROGRA~2\madur\madCom\gb\Data\Bank\110103.bks (Bank #1)]											
File Results View Remote Footers Fuels Import reports Reference conditions Window About											
Operator:	Date: 20	-07-2010		-	Single	Averaged	Chart				
· ·	Time:	13:11:18	I otal: Selected:	2		-		CO		NO	
<u>A</u> dd <u>R</u> emove	Penod	10 sec			Abs.	volume con.		0		0	
Disk data:	Bank name:				Mass Bel	concentr.	r.	0		0	
Bank ^	Info:	Data read from	n analyzer N	lo	Rela	tive emission					
(101231.bks					· .		Comb	ustion paran	meters		Data log
110105.bks	Fuel:	NATURAL GA	AS (R)		- I	- 0/	Fume	es temp. temp		°C	T1 Ext T2 Ext
110331.bks	l l	Original Fu	el			2: %	Stac	k loss		%	T3 Ext
Demo1.bks		e			CO	u: pp	m Effici	iency		%	T4 Ext
Demo1.bnk	02R: 1	• %	D				Loss	by inc. co	omb. encv	%	Pressu
Demo2.bks	· · · ·	• original oz	-15				Exce	ss air			U/I 2
	Results		Print				Dew	Point		0,0 K	
Refresh					•						•
Connected with:		Time	Tgas	Tamb	UI1	02	CO2	COu	Lambda	SL	ETA
Connected with: Analyzer: GA-21plus		Time [hh:mm:ss]	Tgas °C	Tamb °C	UI1 mA	02 %	CO2 %	COu ppm	Lambda	SL %	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116	1	Time [hh:mm:ss] 13:11:28	Tgas ℃	Tamb ℃	UI1 mA 0,00	02 %	CO2 %	COu ppm	Lambda 	SL %	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26	1 2	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas ℃ 	Tamb ℃ 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda 	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: CO 20 21	1 2	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb ℃ 	UI1 mA 0,00 0,00	O2 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda 	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045	 	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas ℃ 	Tamb °C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm	Lambda 	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No	 1 2	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb °C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda 	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No	1	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb *C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb °C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	<u>CO2</u> % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb °C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	<u>CO2</u> % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb °C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda 	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh:mm:ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb °C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda 	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh.mr.ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas °C 	Tamb *C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh.mr.ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas *C 	Tamb *C 	UI1 mA 0,00 0,00	02 % 	CO2 % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh.mr.ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas *C 	Tamb *C 	UI1 mA 0,00 0,00	3	CO2 % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No	1 2	Time [hh.m.ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas *C 	Tamb *C 	UI1 mA 0,00 0,00	3	CO2 % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %
Connected with: Analyzer: GA-21plus Serial No: 21025116 Software: v. 26 Bank measured with: Analyzer: GA-21 Serial No: 21013045 Dryer: No CO2 IR sensor: No CHx sensor: No		Time [hh.m.ss] 13:11:28 13:11:38	Tgas *C 	Tamb *C 	UI1 mA 0,00 0,00	3	CO2 % 	COu ppm 	Lambda	SL % 	ETA %

Rysunek 2. Główne okno programu

Aby rozpocząć pracę z programem należy połączyć się z analizatorem – należy nacisnąć klawisz funkcyjny F8 lub ikonę 🙆 na Pasku Funkcyjnym.

Jeżeli port COM do komunikacji z urządzeniem nie został wybrany zostanie otwarte okno *Ustawienia komunikacji* w celu wyboru poprawnego portu – więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale 4.1.6

Możliwości i poszczególne funkcje programu *madCom* są opisane w poniższych rozdziałach.

3.1 Panel boczny

Panel boczny jest to podzielony na cztery części, pasek znajdujący się z lewej strony okna programu. Jego poszczególne pola spełniają następujące funkcje (wymienione od góry): Operator – pole to umożliwia wybór operatora który aktualnie wykonuje pomiary.
 Za pomocą przycisku *Dodaj* można dodać do listy nowego operatora, a za pomocą przycisku *Usuń* usunąć aktualnie wybranego operatora.

Operator:	
mic	•
<u>D</u> odaj	<u>U</u> suń

Rysunek 3. Panel boczny - Operator

Pliki – panel ten umożliwia przeglądanie zawartości katalogu Dane (katalog ten znajduje się w folderze, w którym zainstalowany jest program madCom). Do tego katalogu importowane są dane zapisane w analizatorze. Można uzyskać w ten sposób bezpośredni dostęp do plików danych programu zapisanych podczas pomiarów. Za pomocą klawisza *Odśwież* można uaktualnić zawartość okienka.



Rysunek 4. Panel Boczny - Pliki

 Podłączono – w tym polu znajdują się podstawowe informacje o aktualnie podłączonym analizatorze.

Connected with:					
Analyzer:	GA-40Tplus				
Serial No:	44000106				
Software:	v. 34				

Rysunek 5. Panel Boczny - Podłączono

 Pomiary wykonał – pole to jest widoczne tylko podczas wykonywania pomiarów online lub podczas przeglądania plików z danymi. Zawiera informacje o analizatorze za pomocą którego wykonano pomiary i jego wyposażeniu.

th:
A-40Tplus
44000106
Yes
Yes
Yes

Rysunek 6. Panel Boczny – Pomiary wykonał

3.2 Pasek szybkiego dostępu

Na górze ekranu znajduje się pasek szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji programu



Rysunek 7. Pasek szybkiego dostępu.

Za pomocą przycisków umieszczonych na pasku szybkiego dostępu można łatwo uruchomić następujące funkcje programu:

- 🛅 Czytaj otwiera zapisany na dysku plik z bankami lub raportami
- Zapisz zapisuje do pliku na dysk, zaimportowany z analizatora (lub wcześniej otwarty z pliku dyskowego) raport lub bank z pomiarami
 - Nawiąż komunikację rozpoczyna komunikację z urządzeniem (w przypadku startu pracy z programem lub kiedy utracono łączność z analizatorem)
 - 🛢 Czytaj banki z analizatora

- 🖉 Czytaj raporty z analizatora
- Pomiary online uruchomienie odczytów aktualnie mierzonych wartości i wyświetlenie ich na ekranie komputera (jeżeli zaznaczono opcję zapisu wyników do pliku csv, uruchomienie odczytów tej opcji rozpocznie również zapis aktualnie mierzonych – więcej w rozdziale4.2.3)
 - Stopki Otwiera okno edycji stopek wydruków więcej w rozdziale 4.5
- 💿 Paliwa Otwiera okno edycji paliw więcej w rozdziale 4.6
- Warunki umowne otwiera okno z współczynnikami przeliczania wyników z mg na ppm więcej w rozdziale 4.8

Do powyższych funkcji można również dotrzeć za pomocą odpowiednich poleceń z paska menu.

3.3 Pasek menu

Nad paskiem szybkiego dostępu znajduje się pasek menu. Stąd można wywołać każdą dostępną w programie opcję.



Rysunek 8. Pasek menu.

Poszczególne polecenia dostępne z paska menu zostały opisane w rozdziale 4

4 FUNKCJE PROGRAMU MADCOM

W niniejszym rozdziale zostaną opisane wszystkie funkcje dostępne w programie.

Dla porządku zostaną opisane zgodnie z ich występowaniem na pasku menu programu

4.1 Plik

Open	Ctrl+O
Save	Ctrl+S
Save as	
Export *.csv	Ctrl+X
Restart transmission	F8
Restart transmission Options	F8
Restart transmission Options Language	F8

Rysunek 9. Funkcje dostępne z poziomu polecenia Plik.

4.1.1 Czytaj

Za pomocą polecenia Plik → Czytaj można otworzyć pliki danych programu *mad*-*Com*. Mogą to być następujące typy plików:

- *.bnk pliki banków pobranych z analizatora, czyli zapisy pomiarów ciągłych. Są one zapisane w katalogu *Dane\Bank*, w którym znajdują się również pliki typu Bank Set, odzwierciedlające zawartość pamięci analizatora. W zależności od urządzenia, z którym program współpracuje mogą one mieć różne rozszerzenia:
 *.bks, *.bk6, *.bk5, *.bk2. Pliki te są tworzone na dysku w momencie odczytywa-nia zawartości pamięci analizatora.
- *.**rps** kompletne zbiory danych zapisane w analizatorze w postaci raportów.
- *.bmp pliki obrazów wyświetlacza złapane w trybie Zdalnego Sterowania
- *.csv są to dane wyeksportowane do formatu CSV, czytelnym dla arkuszy kalkulacyjnych
- *.ftr są to stopki dodawane do wydruków stworzone w edytorze stopek.

4.1.2 Zapisz

Polecenie *Zapisz* umożliwia zapisanie zmian w edytowanym pliku banku danych (*.**bnk**). Polecenia *Zapisz* można użyć tylko dla już istniejących plików.

4.1.3 Zapisz jako

Polecenie to umożliwia zapisanie danych odczytanych z pamięci analizatora bądź z otwartego pliku *Bank Set* do pliku dyskowego z rozszerzeniem ***.bnk**.

4.1.4 Eksportuj *csv

Polecenie *Eksportuj* **csv* umożliwia wyeksportowanie wyników do pliku, który jest czytelny dla arkuszy kalkulacyjnych (takich jak Microsoft Excel, OpenOffice Calc). Po wybraniu tego polecenia pojawi się okno w którym należy zaznaczyć dane, które mają zostać eksportowane. Przycisk "*Włącz/wyłącz wszystkie*" powoduje zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich wartości. Zaznaczenie pola "*Format skrócony*" spowoduje, że zapisane zostaną tylko dane pomiarowe, bez informacji o operatorze, sprzęcie, paliwie i parametrach pomiaru. Wciśnięcie przycisku "*Eksportuj* *.*csv*" wywoła okno dialogowe, umożliwiające wybór nazwy i lokalizacji pliku.





madCom

4.1.5 Nawiąż komunikację

Funkcja ta służy do nawiązania komunikacji z analizatorem podłączonym do jednego z portów szeregowych *COM* komputera. Jeżeli połączenie jest aktualnie nawiązane to zostanie ono przerywane i nawiązywane ponownie.

Jeżeli podczas wywołania tej funkcji do komputera nie będzie podłączony żaden z obsługiwanych analizatorów to pojawi się komunikat błędu pokazany na poniższym rysunku.



Rysunek 11. Komunikat błędu komunikacji z analizatorem.

Jeżeli po podłączeniu analizatora ponownie pojawi się komunikat błędu należy sprawdzić ustawienia komunikacji za pomocą funkcji menu *Komunikacja* →*Opcje*.

4.1.6 Opcje

Wywołanie polecenia *Plik* → *Opcje* umożliwia zmianę ustawień portu szeregowego wybranego do komunikacji z analizatorem oraz ustawień pomiarów online. Po wybraniu tego polecenia wyświetlone zostanie okno opcji widoczne na Rysunek 12..

commanication setting	5
Port	Speed limit
Current port:	38400
	C 19200
	C 9600
Selecting mouse COM can cause its inactivity!	C 2400
Online measurements	
hat we will be address of the second se	▲ e sec
interval between measurements.	C min
✓ Lock analyzer keyboard while online	
CLock analyzer keyboard while online	sults to CSV file
 ✓ Lock analyzer keyboard while online ✓ Automatically starts saving the online re ✓ When resuming CSV storages, always a 	sults to CSV file
Lock analyzer keyboard while online Automatically starts saving the online re When resuming CSV storages, always Automatically detect analyzer after start	sults to CSV file add a new heading OK
 Lock analyzer keyboard while online Automatically starts saving the online re When resuming CSV storages, always Automatically detect analyzer after start Check for GA-20 presence 	sults to CSV file add a new heading OK
 Lock analyzer keyboard while online Automatically starts saving the online re When resuming CSV storages, always Automatically detect analyzer after start Check for GA-20 presence Check for GA-60 presence 	sults to CSV file add a new heading OK
 Lock analyzer keyboard while online Automatically starts saving the online re When resuming CSV storages, always Automatically detect analyzer after start Check for GA-20 presence Check for GA-60 presence Check for Sensonic 2000 presence 	sults to CSV file add a new heading OK

Rysunek 12. Okno opcji.

W sekcji **Port** należy wybrać port szeregowy, który będzie wykorzystywany do komunikacji z analizatorem. W sekcji *"Max. Prędkość"* należy ustawić maksymalną prędkość transmisji zgodnie z poniższą tabelką:

Analizator	9600	19200	38400
GA-20 plus		Х	
GA-21 plus			Х
GA-40 plus			Х
GA-40T plus			Х
GA-60			Х
CMS-6			Х

 Tabela 1.
 Ustawienia prędkości transmisji dla poszczególnych analizatorów.

W sekcji "*Pomiary online*" można dokonać następujących nastaw dotyczących wykonywania pomiarów w trybie online:

- Czas pomiędzy pomiarami jest to okres zapisów kolejnych pomiarów, wyrażony w sekundach lub minutach. Maksymalna wartość to 30 min.
- Blokuj klawiaturę przy pomiarach online jeśli opcja ta jest zaznaczona, to podczas pomiarów online klawiatura urządzenia nie będzie reagowała na naciśnięcie przycisków.
- Automatycznie rozpoczynaj zapis wyników do pliku CSV zaznaczenie tej opcji spowoduje zapis pomiarów do pliku csv (w katalogu \Data\Online\, w miejscu zainstalowania programu) automatycznie w momencie rozpoczęcia odczytów online.

Jeśli opcja ta jest niezaznaczona, można uruchomić zapisy do pliku, kiedy odczyty online już trwają, poprzez zaznaczenie opcji *Zapis wyników do pliku CSV* – tak jak pokazano to na Rysunek 13.

madCom



Rysunek 13. Zapis wyników do pliku csv

Podczas wznowienia zapisów zawsze dodaj nagłówek – w trakcie trwania odczytów online z zapisem do pliku csv, można przerwać zapisywanie wyników bez przerywania odczytów online – poprzez odznaczenie opcji pokazanej na Rysunek 13. Można włączyć / wyłączyć opcję dodania nagłówka w pliku csv w przypadku wznowienia zapisów.

Zatrzymanie odczytów online kończy zapisy do konkretnego pliku csv. Wznowienie odczytów zawsze tworzy nowy plik csv.

- Wyszukaj analizator po starcie po uruchomieniu, program będzie automatycznie próbować nawiązać komunikację z analizatorem.
- Sprawdzaj również GA-20 / GA-60 / Sensonic 2k / Photon program współpracuje z różnymi analizatorami madur. Domyślnie ustawiony jest na zestaw rozkazów urządzeń GA-21plus / GA-40plus / GA-40Tplus. Jeśli program ma komunikować się z innym urządzeniem, należy wybrać je z tej listy.

4.1.7 Język

Umożliwia zmianę języka programu. W przypadku braku Państwa języka prosimy o zgłoszenie tego faktu do firmy madur. Zostanie Wam wysłany plik z tekstami do przetłumaczenia, a następnie przygotowana Państwa wersja językowa.

4.1.8 Zamknij

Polecenie to kończy działanie programu.

4.2 Wyniki

Results	
Read	banks from analyzer
Read	reports from analyzer
Read	online

Rysunek 14. Funkcje dostępne z poziomu polecenia Komunikacja.

4.2.1 Czytaj banki z analizatora

Polecenie to jest aktywne tylko wtedy, gdy istnieje nawiązane połączenie z analizatorem. Jego wywołanie powoduje odczytanie banków danych z analizatora i wyświetlenie ich na ekranie. Jednocześnie dane zapisywane są do pliku dyskowego o automatycznie wygenerowanej nazwie (i rozszerzeniu *.bks, *.bk6, *.bk5, *.bk2 w zależności od typu urządzenia). Na ekranie pojawią się okna reprezentujące każdy z banków. Za pomocą polecenia *Zapisz jako* z menu *Plik* możemy zapisać zawartość każdego banku do pliku *.bnk.

Date:	02-01-2001	Total:	121	Single Average	d Chart						
Deriod	10 sec	Selected:	121		CO	NO	N02	S02	CHx	NOx	
Fellou	10 360			Abs. volume con	. 0	0	0	0	0	0	[ppm]
Bank name	e:			Mass concentr.	0	0	0	0	0	0	[mg/m3
Info:	Data road from	n onek mer No		Rel. mass conce	ntr						[mg/m3
	Data read from	n analyzer No	-	Relative emission	1						[g/GJ]
					Comb	ustion parame	ters		Data log	ger	
Fuel:	NATURAL G	NS (P)	-		Fume	es temp.	6	14,3 °F	T1 Ext.		°F
	V Oviginal Eu	-0 (IK)		O2: 20,95	% Amb	temp.		75,9 °F	T2 Ext.		*
	onginar ru	CI		CO2: 0,01	% Stac	K IOSS	1	00,0 %	TA Ext.		
028	3 %			COu:	ppm Ellic	by inc. com	ь	0,0 %	Droceu		hDa
02R.	Criginal Of	D			Redu	iced efficien	D. CV	0,0 %		le 0,00	V
	onginar o				Exce	ess air	Cy		1/1 2		v
Deputto		Drint			Dew	Point		0.0 K	0.1.2		•
	Time	Tase	Tamb		CO2	l si	FI		СНу	NOv	_
<u> </u>	The second	i yas		02	0/	- <u>J</u>		~	<u>داند</u>	NUX	-
<u> </u>	[nn.nm.ss		75.0	70	76	100.0	7		76	ppm	_
1	00:31:00	614,3	75,9	20,95	0,01	- 100,0	0,		0,00	0	-
2	00:31:10	614,1	75,9	20,95	0,01	- 100,0	0,		0,00	0	_
3	00:31:20	613,8	75,8	20,95	0,01	- 100,0	0,	0 (0,00	1	_
4	00:31:30	613,9	75,9	20,95	0,02	- 100,0	0,	0 (0,00	1	
5	00:31:40	614,1	75,9	20,95	0,01	- 100,0	0,	0 (0,00	0	
6	00:31:50	613,8	75,9	20,95	0,01	- 100,0	0,	0 (0,00	0	
7	00:32:00	613,8	75,9	20,95	0,01	- 100,0	0,	0 (0,00	0	
8	00:32:10	614,0	75,9	20,95	0,01	- 100,0	0,	0 (0,00	0	
9	00:32:20	614,2	75,9	20,95	0,01	- 100,0	0,	0 (0,00	0	
10	00:32:30	613.9	75.7	20.95	0.01	- 100.0	0.	0 (0.00	0	

Rysunek 15. Informacje dotyczące odczytanego z urządzenia banku - wyświetlane w sekcji Dane

W górnym lewym rogu prezentowane są informacje ogólne – data i czas wykonania pomiaru, ilość pojedynczych pomiarów zapisanych w banku, numer seryjny urządze-

madCom

nia. Dodatkowo wewnątrz okna znajdują się pola umożliwiające nadanie nazwy bankowi oraz edycję komentarza. Pole *Paliwo* umożliwia zmianę paliwa, które będzie brane pod uwagę podczas obliczeń.

Date: Time: Period	02-01-2001 01:19:35 10 sec	Total: Selected:	26 26
Bank name:			
Info:	Data read fr	om analyzer No	*
Fuel:	NATURAL O	GAS (R) Fuel	•
02R:	3 % V Original		
Results		<u>P</u> rint	

Rysunek 16. Bank - Informacje ogólne

Istnieje możliwość wydrukowania zawartości banku. Za pomocą przycisk **Wydruk** zostanie wywołane okno z ustawieniami drukowania danych (patrz Rysunek 17.).

Print p	revi	ew																		
rinter proper PDFCreator A4, 210 × 29	ties 97 mm			Print	er <u>S</u> etuş		<u>R</u> efrest <u>P</u>	n previe rint	344	I Fit □ Se □ A <u>v</u>	to page lected <u>r</u> eraged) ows on values	ly			<u>C</u> lose				
Analyzer Type: GA-40Tplus with dryer Analyzer No: 44000106 Software Version: 07109 Protect 2011-06-09 by: 1013																				
Printe Bank	d: 2011 prope	-06-09 rties:	by: 1	013																
Data read from analyzer No 44000106 on 09-06-2011 as bank #2 Date: 2001-01-02 01:19:35 Measurements: 26																				
Refere	ence ox	ygen (02R: (3%			471101													_
Meas	ureme	nt res	ults ta	ble	-						-									
	Time	Tgas	Tamb	02	CO2	COu	ambda	SL	ETA	IL ø/	ETA1	W Poi	CO	NO	NO2	SO2	CHx	NOx	PRESS	
1	1:19:4	612.3	74.4	20.95	0.01	ppm	_	/» 100.0	0.0	0.0	/* 0.0	0.0	0	0 0	0 0	0	0.00	0	-0.08	
2	1:19:5	612,6	74,4	20,95	0,01	-	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	-0,08	
	4.00.0	612.3	74.1	20,95	0,02	_	—	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	1	0	0,00	1	0.00	
3	1.20.0							100.0	0.0	0.0		0.0		0			_		-0,00	
3	1:20:0	613,0	74,5	20,95	0,02	_	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	U	0	U	0	0,00	0	-0,08	
3 4 5	1:20:0	613,0 613,0	74,5 74,6	20,95 20,95	0,02 0,02	-	_	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	-0,08	
3 4 5 6	1:20:0	613,0 613,0 613,3	74,5 74,6 74,7	20,95 20,95 20,95	0,02 0,02 0,01	_ _ _	-	100,0 100,0 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0 1 0	0,00	0 0 0	-0,08 -0,08 -0,09	
3 4 5 6 7 8	1:20:0 1:20:1 1:20:2 1:20:3 1:20:4 1:20:5	613,0 613,0 613,3 613,5 613,5	74,5 74,6 74,7 74,9 74,9	20,95 20,95 20,95 20,95 20,95	0,02 0,02 0,01 0,01		-	100,0 100,0 100,0 100,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0	0 0 1 0	0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 1 0	-0,08 -0,08 -0,08 -0,09 -0,09 -0,09	

Rysunek 17. Okno parametrów wydruku.

	CO	NO	NO2	S	D2	CHx	NOx	
Abs. volume con.	0	0	0		0	0	0	[ppm]
Mass concentr.	0	0	0		0	0	0	[mg/m3
Rel. mass concentr.								[mg/m3
Relative emission								[g/GJ]
02: 20,95 % C02: 0,01 % C0u: — ppm	Fumes t Amb ten Stack lo Efficient Loss by Reduce Excess Dew Poi	rs 61 7 10	2,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0	°F °F % % %	T1 Ext. T2 Ext. T3 Ext. T4 Ext. Pressure U/I 1 U/I 2	-0,08	°F °F °F °F hPa V V	

www.mauur.com

Rysunek 18. Okna z danymi odczytanymi z banków analizatora.

Pole wyboru *Widok* (prawa górna część ekranu) umożliwia zmianę sposobu prezentacji wyników. Można przełączać się pomiędzy następującymi widokami:

- Pojed. wynik wyniki z podświetlonego wiersza tabeli zostaną zaprezentowane w prawej, górnej części okna.
- Średnie zaprezentowane zostaną wyniki uśrednione; Można wyeliminować jeden lub więcej wierszy z tabeli poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu – dane z niego nie będą brane pod uwagę przy uśrednianiu
- Wykres wyniki z tabeli są prezentowane w postaci wykresu.



Rysunek 19. Dane banku prezentowane w postaci wykresu.

Okienko z wykresem zawiera dodatkowe opcje umieszczone nad grafem (zaczynając od lewej):

- Powiększ / Pomniejsz wykres otwiera wykres w trybie pełnoekranowym (tak jak)
- pokazano to na Rysunek 21.)
- Opcje wykresu Otwiera okno z ustawieniami wykresu. Można tu wybrać które wielkości mają być prezentowane na wykresie, zmienić skalę wykresu – patrz Rysunek 20.

olors and visibility Right Y scale	Right Yscale	C Auto	- Scale Y2 Auto Manual
Tgas	📕 📰 🔽 Lambda	· 1-2-5	C 1-2-5
Tamb		0 Ymax	
02		0 Ymin	
COu		· · ·	
ETA		Grid Y	
🛛 🗾 🔽 Dew Point			
🗖 🗖 со		Scale X	
NO 🔽		C Manual	
N02			
- 🗾 🔽 SO2			
CHx	Background 💻 Axis		
NOx			
C02	All On/Off		

Rysunek 20. Opcje wykresu

W panelu po prawej stronie okna można wybrać skalę na osiach wykresu.

- Auto skala zostanie dobrana automatycznie
- Manual można ustalić skalę osi wykresu
- 1-2-5 wartości krańcowe na osiach wykresu będą przyjmowały wartości będące wielokrotnościami 1, 2 i 5

W panelu po lewej stronie można wybrać kolor wykresu dla poszczególnych zmiennych jak i włączać / wyłączać pokazywanie zmiennych na wykresie.

- Wydrukuj wykres
- Pokaż / ukryj legendę
- Pogrubienie linii



Rysunek 21. Wykres w trybie pełnoekranowym

Wyżej wymienione opcje wykresu są również dostępne z głównego menu programu z sekcji **Widok.**

4.2.2 Czytaj raporty z analizatora

Polecenie to jest aktywne tylko wtedy, gdy istnieje nawiązane połączenie z analizatorem. Jeśli pamięć analizatora zawiera zapisane raporty, na ekranie pojawi się następujące okno:

madCom

Multiple reports file selected		X
File: 110604.rps Saved by operator:	Rename	Add to database
File includes 3 reports	Delete file	Cancel
Extended temperature range (ver. > 0.23)		
# Report header		ved by opera
1		02-01-01
2		02-01-01
3		02-01-01

Rysunek 22. Okno odczytywania raportów.

Z tego okna można odczytać informację o operatorze oraz przejrzeć nagłówki raportów. Aby odczytać dane zawarte w raportach należy najpierw dodać je do bazy danych za pomocą przycisku "**Dodaj do bazy raportów**".

4.2.2.1 Otwieranie bazy danych.

Aby przejrzeć dane zawarte w raportach należy otworzyć plik z bazą danych, do której dany raport został przypisany podczas jego importu z urządzenia (patrz 4.2.2) Z okna *Pliki* znajdującego się w obszarze panelu bocznego (patrz Rysunek 4.) wybieramy bazę danych i otwieramy ją pojedynczym kliknięciem. Otworzy się następujące okno:

Header Edit	Demo rep	ort #1				Date: 2 Operator: J	2001-02-02 22 Iohn Doe	:42:00	Visil Visil	ble columns # ⊽ SourceFile ⊽		Z U/I1	
Volume conc Mass conc. Relative con	. [ppm] [mg/Nm3] c. [mg/Nm3]		CO 0 0		NC 0 0)		NOx 0 0	র র র র র	Dperator Analyzer Serial No Header Date	VYY F VYY F ZZZ F COmg F NOmg F	BPower BFlow BTemp Units Sensors	
Fuel: 02rel 02 C02	Standar 3% % 1	rd fuel #1 Soot: Draft:	hPa	Combusti T gas T ambie Stack lo Efficien Loss by ETA1 Excess Dew Po	on paramete nt nss cy i. c. air int	15 252 °C 30 °C % % % % % % % % %	Data logge T1 Ext. T2 Ext. T3 Ext. T4 xt. U/I 1 U/I 2	7 500 ° ° °	ह <u>ह</u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Fuel Avr Time Avr Tim	NOxmg XXXmg XXXmg YYYmg ZZZmg Corel Norel Norel XXxel YYYrel ZZZrel T1		
Record: of total: Selected:		1 7 1			_	<u>P</u> rint	Renam Delete DE	ie Base	र र र	Soot 🔽 Press 🔽 CO 🖵	7 T2 7 T3 7 T4	All On/Off	
	#	SourceFile	Operator	Analyzer	Serial No	Header	Date	Fuel	Avr Time	Tgas	Tamb	02	-
1	1	010622.rps	John Doe	GA-20plus	00000000	Demo report	1-02-02 22:4	Standard fue	10	252	30		
2	2	010622.rps	John Doe	GA-20plus	00000000	Demo report	1-02-02 22:4	Standard fue	10	252	30		
3	3	010622.rps	John Doe	GA-20plus	00000000	Demo report	1-02-02 23:4	Standard fue	10	486	86		
4	8	Demo1.rps	Tomasz Niel	GA-20plus	00000000		J-01-18 00:0	Standard fue	10	37	32		
5	9	Demo1.rps	Tomasz Niel	GA-20plus	00000000		3-01-18 00:0	Standard fue	10	37	32		
6	10	Demo1.rps	Tomasz Niel	GA-20plus	00000000		3-01-18 00:0	Standard fue	10	37	32		
7	11	Demo1 ros	Tomasz Niel	GA-20plus	00000000	ABC	1.01.18 16:3	Standard fue	10	37	32		

Rysunek 23. Dane odczytane z bazy danych.

W dolnej części okna znajduje się tabelka zawierająca raporty znajdujące się w otwartej bazie. Po wybraniu konkretnego raportu za pomocą pola "*Nagłówek*" można odczytać nagłówek raportu lub dokonać jego edycji. W sekcji "*Pokazywanie kolumn*" (w prawej części Pola danych) można wybrać, które kolumny będą wyświetlane. Ponadto istnieje możliwość wydrukowania zawartości bazy danych (kolumn zaznaczonych jako widoczne), zmiany nazwy bazy lub jej usunięcia z dysku.

4.2.3 **Pomiary online**

Pomiary online po wybraniu opcji z menu głównego: Wyniki \rightarrow Pomiary online,

lub poprzez wciśnięcie ikony 🕑 lub poprzez wciśnięcie klawisza funkcyjnego F12. Podczas tych pomiarów dane z analizatora są na bieżąco odczytywane w określonych odstępach czasu i zapisywane na dysku komputera. Ustawień dotyczących pomiarów online (takich jak interwał pomiędzy kolejnymi odczytami, zapis odczytów online do pliku na dysk twardy komputera) dokonuje się w oknie ustawień komunikacji (patrz rozdział 4.1.5).



Rysunek 24. Okno pomiarów online.

Odczyt online, funkcjonalnością zbliżony jest do odczytu banku zapisanego w analizatorze. Po zatrzymaniu odczytu online można odczytać wartość średnią (patrz 4.2.1) lub wyniki pokazać w formie graficznej (patrz Rysunek 19.)

madCom

Podczas odczytów online można wstrzymać / wznowić zapisy do pliku na dysku twardym komputera, poprzez zaznaczenie opcji pokazanej na Rysunek 25.. Można również zakończyć odczyty online poprzez naciśnięcie klawisza *Zatrzymaj online* na panelu bocznym (patrz Rysunek 26.)

Date: Time: Period	13-06-2011 12:20:10 2 sec	Total: Selected:	16 16	3 Single	Averaged
, Bank name: Info:	Data read fro	m analyzer M	No	Abs. Mass Rel. r Relat	volume con. : concentr. mass concentr. ive emission
Fuel:	NATURAL G.	AS/FAN (R) Iel		• 02: CO CO	: — % 2: 0,00 % u: — ppr
02R:	3 % I Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø	2R			
Results	1	<u>P</u> rint			
. (🔽 Save resu	lts to CSV			
	Time	Tgas	Tamb	T1	T2
	[hh:mm:ss]	°C	°C	°C	°C
1	12:20:12		00-00		0

Rysunek 25. Wstrzymanie / wznowienie zapisów do pliku CSV

Analyzer:	GA-40Tplus
Serial No:	44000106
Software:	v. 34
Bank measured	l with:
Analyzer:	GA-40Tplus
Serial No:	44000 06
Dryer:	Yes
CO2 IR sensor	Yes
CHx sensor:	Yes
Stop o	nline

Rysunek 26. Zatrzymanie pomiarów online



Rysunek 27. Potwierdzenie zatrzymania zapisów online

4.3 Widok

View	
Chart settings	F5
Zoom chart to full screen	Ctrl+Z
Table settings	Ctrl+T
 Show all columns 	Ctrl+A

Rysunek 28. Funkcje dostępne z poziomu polecenia Widok.

Ta pozycja menu widoczna jest tylko podczas przeglądania zawartości banków i raportów. Umożliwia ona zmianę ustawień związanych z prezentacją danych na wykresach oraz w tabelach. Opcje dostępne dla funkcji *Widok* zostały opisane dokładniej w rozdziale 4.2.1 przy okazji opisywania opcji dostępnych dla banków.

4.4 Zdalne sterowanie

Polecenie to umożliwia zdalny dostęp do interfejsu urządzenia i wszystkich jego funkcji. Po jego wybraniu, wyświetlone zostanie okno prezentujące wyświetlacz oraz klawiaturę urządzenia. Za pomocą przycisków prezentujących klawiaturę można wywoływać te same funkcję, które pełnią one w urządzeniu, a wyniki operacji będą widoczne na ekranie.

Przycisk "*Zdjęcie ekranu*" służy do przechwytywania zawartości wyświetlacza do pliku *.bmp. Plik ten jest zapisywany w katalogu *Dane\Display*.

madCom

Remote control	
+ BANKS	LIGHT OFF
I STORAGE: BANKS TABLE + Variables: Tamb Teas 02 C0 N0 N02 S02 C02 CxH9 Pres. N0x Popied: 10 sec	7 8 9 STU VWX YZ/ 4 6 6 JKL MNO PQR 1 2 3 ABC DEF GHI 0 C/Del DATA PAPER PRINT MENU
Analyzer status Charging Flow too low Ready Check probe! Dryer Battery low Backlight	73% 88l/h Capture display contents Pump Flow

Rysunek 29. Okno zdalnego sterowania.

4.5 Stopki

Funkcja ta umożliwia tworzenie i edycję stopek wydruku. Można ją także wywołać klikając na folderze stopki w okienku **Pliki** panelu bocznego.

Footers	
Footers list	Footer 2
#2: Footer No 2 Image: Content of the second s	Footer No 2 From analyzer Line No 3 Line No 4
#12: [Footer No 12] #13: [Footer No 13] #14: [Footer No 14] Import *.txt Export *.txt	File Open Save Save as Clear all

Rysunek 30. Okno funkcji Stopki.

Po wybraniu funkcji **Stopki** wywołane zostanie okno zawierające następujące przyciski:

- Otwórz otwiera plik stopki z dysku
- **Zapisz** zapisuje zmiany w edytowanym pliku
- Zapisz jako umożliwia zapisanie pliku pod inną nazwą
- · Odczytaj umożliwia odczytanie tekstów stopek z analizatora
- Odeślij przesyła stopki do analizatora
- Usuń plik usunięcie bieżącego pliku
- *Wyczyść* usunięcie wszystkich tekstów stopek z pliku

Możliwy jest także eksport i import do/z pliku tekstowego. Umożliwiają to przyciski *Import *.txt* i *Export *.txt*.

Kliknięcie na pliki tekstowe z tekstami stopek znajdujące się w katalogu *Dane\Stopki* powoduje otwarcie okna umożliwiającego edycję tekstów stopek:



Rysunek 31. Okno edycji tekstów stopek w pliku tekstowym.

4.6 Paliwa

Polecenie to umożliwia edycję parametrów paliwa. Podanie właściwych parametrów jest istotne ze względu na ich wykorzystanie w obliczeniach wykonywanych przez analizator. Po wybraniu tego polecenia wyświetlone zostanie okno pokazane poniżej.

			Fuel No	Name	CO2max	HV	A1	В	Alpha	O2ref	Vss	Vair	Eta bonus
Fuel #	0				%	MJ/m3 MJ/kc				%	m3	m3	%
Name Light oil			0	Light oil	15,4	42,7	0,5	0,07	52	13	10,53	11,2	0 0
CO2max	15,4	%	1	Natural gas	11,7	35,9	0,37	0,09	32	3	8,56	9,54	0 -
LD /	42.7	Million	2	Town gas	13,1	16,1	0,35	0,11	32	3	3,61	3,9	0 -
ΠV	42,7	MORG	3	oke-oven ga	10,2	17,4	0,29	0,11	32	3	3,86	4,28	0 -
A1 coeff.	0,5		4	Liquid gas	14	93,2	0,42	0,08	32	3	22,3	24,36	0 -
B coeff.	0,07		6	Extra light oil	15,3	41,8	0,59	0	52	3	10,53	11,2	0 0
(linke	52		6	Pit-coal 31.5	18,8	31,5	0,683	0	69	11	7,92	8,11	0 0
Alpria	J 52	70	7	Pit-coal 30.3	18,5	30,3	0,672	0	69	11	7,7	7,91	0 0
O2ref	13	%	8	Charcoal	19,1	0,93	0,988	0	69	11	4,01	4,09	0 0
Vss	10,53	m3	9	* Test fuel *	0	3,59	0,37	0,09	32	3	8,56	9,54	0 0
Vair	11.2		10		15	0	0,5	0	0	3	8	8	0 0
		1115	11	test	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (
Fuel ETA bonus	0	%	255	Empty	12	0	0	0	52	3	10	10	0 0
Gaseous fuel	Edit												
Delete fuel(s) Add nev	w fuel Sen	d to /zer	Read from analyzer	<u>C</u> lose	[

Rysunek 32. Okno parametrów paliwa.

Paliwa zaznaczone kolorem niebieskim są to paliwa predefiniowane przez producenta i nie ma możliwości ich edycji. Paliwa zaznaczone kolorem białym to paliwa użytkownika, które można w dowolny sposób edytować.

Z tego okna programu możliwe jest:

- usunięcie paliwa (dotyczy tylko paliw użytkownika)
- dodanie nowego paliwa
- wysłanie paliwa użytkownika do pamięci analizatora (dotyczy tylko analizatora Photon)

odczyt paliw użytkownika z pamięci analizatora (dotyczy tylko analizatora Photon)

4.7 Importuj raporty

🖻 Reports import	\mathbf{X}
Reports import - select directory	
C:\PROGRA~1\madur\madCom	
	Browse
Import	Close

Rysunek 33. Import raportów z urządzenia Photon

Urządzenie Photon ma możliwość zapisywania raportów w postaci oddzielnych plików na kartę SD / MMC.

Polecenie Importuj raporty służy do zaimportowania zapisanych na karcie SD raportów.

4.8 Warunki umowne

Za pomocą tego polecenia można zdefiniować wartości współczynników używanych podczas przeliczania jednostek z *ppm* na *mg*. Przycisk *Domyślne* przywraca domyślne wartości współczynników.

🕸 Para	ameter	5		X
	ents mg/ppm			Cancel
со	1,25	H2S	1,669	ок
NO	1,358	H2	0,09	
NO2	2,081	CI2	3,263	
NOx	2,081	нсі	1,661	
SO2	2,97	HCN	1,221	
		CHx	0,781	
				<u>D</u> efault

Rysunek 34. Okno ustawiania współczynników mg/ppm.

4.9 O programie

4 About 🔀					
ELECTRONICS Please visit our WEB site: <u>http://www.madur.com/</u>					
mad Com Version 1.1.8					
Close					

Rysunek 35. Okno informacji o programie.

Polecenie to spowoduje wyświetlenie okna z informacjami o programie.

1. KORZYSTANIE Z KONWERTERA MADUR USB-TO-RS232

Standardowo, do komunikacji z urządzeniem wykorzystywany jest kabel RS-232. RS-232 jest przemysłowym standardem przesyłania danych, który zapewnia stabilną, wysoce odporną na zakłócenia komunikację na duże odległości (nawet do kilkuset metrów).



Rysunek 36. Standardowy kabel RS-232 do komunikacji z analizatorami madur.

Ponieważ produkowane obecnie komputery osobiste, w szczególności laptopy, są coraz rzadziej wyposażane w port RS-232, firma madur oferuje opcjonalny kabel do komunikacji z analizatorami – konwerter USB-TO-RS232. W celu zapewnienia najbardziej stabilnej komunikacji, do wykonania konwertera użyto elementów najlepszej jakości.



Rysunek 37. Konwerter madur USB-TO-RS232

Jak w przypadku urządzeń USB, konwerter USB do poprawnej pracy wymaga instalacji sterowników. Odpowiednie sterowniki znajdują się na płycie CD w katalogu: *servi*-

<u>www.madur.com</u>	Instrukcja obsługi	madCom
ce_madur_USB.	Można je również pobrać z internetu ze strony:	http://www.ftdi-
chip.com/Drivers	/VCP.htm	
Szczegóło	we informacje o sposobie instalacji sterowników w róż	żnych systemach

operacyjnych można znaleźć na stronie:

http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm

Aby sprawdzić czy instalacja sterowników przebiegła prawidłowo należy otworzyć *Panel sterowania* → *System* → *Menedżer urządzeń* i sprawdzić czy w węźle *Porty (COM i LPT)* widnieje pozycja *USB Serial Port.* Numer w nawiasach mówi o numerze portu COM który został przypisany do konwertera (w przykładzie na rysunku poniżej jest to COM13). Ten numer portu COM należy następnie wybrać w programie **madCom** w oknie *Ustawienia komunikacji* - więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale XXX.



Rysunek 38. Wpis w menedżerze urządzeń potwierdzający poprawną instalację sterowników konwertera USB-TO-RS232.